

Directives pour l'installation professionnelle de Gramitherm[®] entre chevrons:

1. Poser le écran de sous-toiture

2. Mise en place de Gramitherm[®].

Gramitherm[®] est légèrement compressible et se coince facilement entre les chevrons.

L'épaisseur recommandée est de 20 à 25 cm. Prendre garde de bien fermer chaque espace du faite et à la jonction des murs et du toit. Gramitherm[®] est appliqué en 2 couches. Il peut être facilement coupé au couteau à pain ou à l'aide d'une scie électrique

3. Pose du frein-vapeur

Prolonger latéralement celui-ci et le coller contre le mur

4. Pose du lambris

Clean Insulating Technologies SA
7 rue langallerie, 1003 Lausanne,
Swiss

info@gramitherm.ch
www.gramitherm.ch



1. Frein-vapeur et chevrons



2. Flexible et facile à coincer



3. Coller le frein-vapeur

